

日立 IH クッキングヒーター 家庭用

取扱説明書·料理集

トップアルート編 60cm HTB-A9S形

(シルバータイプ)

トップアルート編 60cm HTB-A9FS形 (レンジフード連動システム付)

(シルバータイプ)

トッププレート幅 75cm

HTB-A9WS形 (シルバータイプ)

HTB-A9WFS形 (シルバータイプ)

保証書·設置工事説明書別添付

このたびは日立 IH クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありが とうございました。この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、設置工事説明書、保証書、ご相談窓口とともに大切に 保存してください。



HTB-A9S形

HTB-A9WS形

大火力オールメタル対応(右 **IH**)

○アルミ・銅鍋でも2.5kW*¹の大火力だから使いなれた金属鍋で思い 通りにクッキング(鉄・ステンレス鍋は3.0kW) ○音もしっかり抑えたサイレント設計

*1 鍋の重さや形状によっては、自動的に火力が弱くなる場合があります。アルミ・銅鍋を使用した場合の最大火力は2.5kWです。アルミ・銅鍋は、 鉄鍋を使用した場合に比べて約20~30%火力が弱くなります。お料理の仕上がり具合を見ながら、火力・時間を調節してください。

ワイド&ビッグ水なしグリル

- ○サンマ5尾が一度に焼ける ワイド&ビッグ庫内
- ○おいしく焼けて手間いらず 水なし自動両面焼き
- ○気になる煙・ニオイをしっかりカット 脱臭機能付
- ○調理後庫内にこもるニオイを分解 ナノチタン消臭



操作もラクラク

- ○すぐに使いこなせる ナビ付き*2ワンタッチ火かげん操作
- *2 次の操作を光ってお知らせします。
- ○奥まで取り出しやすく、しかも開閉しやすい


フルオープン&スムーズドア開閉

レンジフード連動システム

○ヒーターを通電するとレンジフードが自動的に運転し、 ヒーターの通電を停止すると約3分後にレンジフード を停止します。

(レンジフード連動システム付のみ)

■ IH 加熱の原理



コイルに電流を流すと磁力線が発生します。この磁力線の中 に鍋を置くと、鍋にうず電流が発生し、鍋の電気抵抗によっ て鍋自体が発熱します。



で使用の前に

安全上のご注意4
各部のなまえとはたらき
使える鍋について 12

使いかた

左・右ヒーター/中央ヒーター 	
調理をする前に 16	j
左・右ヒーター/中央ヒーター	
ヒーターの基本的な使いかた)
セニュ カイ・カー・ カー・ カー・ カー・ カー・ カー・ カー・ カー・ カー・ カー・	
自動湯わかしの使いかた 20)
セーター	
保温の使いかた	
セーター	
自動炊飯の使いかた)
生・右ヒーター	
左・右ヒーターで揚げる	ŀ
グリル	
調理をする前に 26	;
魚焼き調理をする 3 0	
グルメ調理をする32)
レンジフード連動システムについて········· 34	ļ
(レンジフード連動システム付のみ)	

長くお使いいただくために

お手入れ····································	36
知っておいていただきたいこと	10
こんなときは	10

料理集…………46~57

仕様・その他

仕様	58
火力の目安について	58
保証とアフターサービス	59

安全上のご注意 ※この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや 他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が死亡または重傷を負う 危険が差し迫っていることが想定され る内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が死亡または重傷を負う ことが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が傷害を負うことが想定 されるか、または物的損害の発生が想 定される内容を示しています。

絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を促す 内容があることを告げるものです。図の中や 近傍に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げる ものです。図の中や近傍に具体的な禁止内 容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容 を告げるものです。図の中や近傍に具体的 な指示内容が描かれています。

⚠危険

改造は絶対にしない 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理を行わない







♠警告

本体に水をかけない

感電・ショート・発火の原因



水ぬれ禁止

子供など取り扱いに不慣れな方だけで 使用させたり、乳幼児に触れさせない 感電・やけど・けがの原因



アースを確実に取り付ける

故障・漏電による感電の原因 アースの取り付けはお買い上げの販売店に ご相談ください。



アース線を 接続せよ

電源コードやプラグが傷んでいたり、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない



感電・ショート・発火の原因

カーテンなどの可燃物の近くで使用しない 火災の原因



異常・故障時には、直ちに使用を中止し、 すぐに専用回路のブレーカーを切り、 お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼する

- スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。
- ・焦げくさいにおいがしたり、運転中に異常な音がする。
- ビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

吸・排気カバーやすき間にピンや針金





感電や異常動作によるけがの原因

吸気口・排気口に指を入れない

などの異物を入れない

トッププレートの上に乗ったり、物を 落としたり、衝撃を加えない







♠警告

揚げもの調理中はそばを離れない



●揚げもの調理中はそばを離れない。


- ●付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない。 鍋底が変形したものは使わない。
- ●鍋はヒーターの中央に置いてください。
- ●必ず揚げもの温度コントロールを使用し、付属の天ぷら 鍋で調理してください。(24ページ)
- ●油は500g(550mL)未満では調理しない。 油は500g(550mL)~800g(880mL)の範囲で 調理してください。鍋が違ったり油量が少ないと、油が 過熱され発火する恐れがあります。また油量が多すぎ ると、あふれてやけどや火災の原因になります。
- ●油煙が多く出たら電源を切る。
- ●炒めもの・焼きものなど油を使う料理をするときもそば を離れないでください。また、加熱し過ぎないように火力 を調節してください。

使用中や使用後しばらくはトッププレー トやグリルドアおよび庫内などの高温 部に触れない



ことがあります。

特に鍋をおろした直後は、トッププレートが熱くなってい るため、手を触れないでください。



水や調理物を加熱していると突然ふき上げたり、 鍋が跳ね上がることがあり、やけどやトッププ

トッププレートの上に物を載せない

火災・故障の原因



下記の物は特に注意してください。

●可燃物や引火物 (まな板・ふきん・紙・アルミホイル・油など)

トッププレートの上にカセットコンロ・ ボンベなど鍋以外のものは置かない



火災・爆発・やけどの原因



使用後は電源を切る

火災の原因



液体を加熱するときは、加熱前にかき

●使わないときは、パネル操作部を収納して電

回路のブレーカーを切ってください。

源を切ってください。長期不在のときは、専用


混ぜ、調理中は火力を弱めにし、とき どきかき混ぜる(カレー、みそ汁、吸い物、




レートが割れる恐れがあります。


⚠注意

あらかじめ加熱した油で揚げもの温度 コントロールを使わない






空だきや必要以上に加熱をしない



過熱により調理物の発火、やけどの原因 ※鍋底の薄いもの、そっているフライパンや鍋 は強火で予熱すると赤熱する場合があります。 ※空だきなど異常に高温になった場合、トップ プレートが変色することがあります。



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、 本製品のご使用にあたって医師とよく ご相談ください





本体前方に物を置かない 火災の原因



調理以外の用途に使用しない

火災・故障の原因





⚠注意

火気を近づけない

感電・漏電の原因



鍋は不安定な状態で使用しない

不安定な状態のまま使用すると、本体の損傷や 鍋の落下によりやけどやけがの原因



吸・排気カバーをふさいだり、吸・排気 カバー付近に手、顔、鍋のとってを近 づけない

トッププレートの表示窓や上面操作部

の上に、熱い鍋などを置かない



鍋・鍋のとってなどの高温部に触れない やけどの原因



火災・やけどの原因




鍋の下に紙やシートなどを敷かない

鍋の熱で紙が焦げたり、発火・故障の原因




故障の原因





発火・異常動作の原因

●魚を焼いたり、しょうゆ・汁などがたれる調 理はしない





する



少量の油を入れて予熱する時や予熱の 後で油を入れる時は加熱し過ぎないよ うに注意する




発火の恐れ

油煙が多く出たら電源を切る



使用中は本体から離れない


調理物が発火する恐れ







缶詰やアルミ製容器やパック(うどん等が 入った簡易容器)、レトルトパック(アルミ箔 を使用しているパック)、紙パック(内側に アルミ箔を貼ったもの)、アルミ箔など、鍋 以外のものを置かない



グリル使用中に調理物が発煙・発火した 場合は、すぐに電源を切り、次の手順で 消火する



火災の原因


①電源スイッチを切る

②吸・排気カバー全体をぬれたタオルでふさぐ ※このときグリルドアの周囲から煙が出ます。

③ブレーカーを切る


●グリルドア(ガラス窓)に水をかけない。 (ガラスが割れます。)


●消火するまでグリルドアを開けない (空気が入り、炎が大きくなります。)



グリルを使用するとき

使用中や使用後はグリルドア(ガラス) に水をかけない





たり、持ち上げながら引き出したり、 またグリルドアやレールに上から強い 力を加えたりぶらさがらない

グリルドアや受皿・焼網などが落下して、 やけどやけがをしたり、破損の原因


使用中や使用後は、グリルドア、焼網、 受皿、レールは高温になっているので、 お手入れをするときは十分冷えている ことを確認してから行う やけどの原因



少量の調理物を長時間調理しない 発煙・発火する恐れがあります。



受皿には、例えば水、アルミホイル・ クッキングシート・オーブンシート・ グリル石などを入れて使用しない



油が過熱し、発煙・発火する恐れ また、自動(オート)調理がうまくできない原因

同じ食品を繰り返し調理しない

発煙・発火する恐れがあります。



グリルの庫内やレール・ホルダーや受皿 は、魚などの脂がたまらないよう使用 の都度掃除し、定期的にお手入れをする 火災・故障の原因



※続けて使用するときは、受皿にたまった脂を捨て、 汚れをきれいに落としてください。

左・右ヒーターは磁力線が出ているため、

●ラジオ・テレビ・補聴器など(雑音の原因)

●キャッシュカード・磁気テープ・自動改札用


磁気に弱いものを近づけない

定期券など (記憶が消える原因)

お願い

トッププレートの上で、IHジャー炊飯 器など電磁誘導加熱の調理機器を使わ ない





排熱により、調味料・食品などの変質の原因

操作部に煮汁などを付けたまま収納し

煮汁が固まってパネル操作部が開かなくなる恐れ





酸の強い食品がついた場合は すぐふきとる



ジャム、レモン汁・梅を使った食品など放置す ると、トッププレート、プレートワクが変色す る原因



プレートワクを鍋底でこすったり、 プレートワクに熱い鍋を置かない

ステンレスの傷付き・変色の原因

※ヒーターが入ると加熱されます。

ない



温度に注意する オーブンレンジの排気でグリルドアのとってが熱く なる場合があります。

ビルトインオーブンレンジと組み合わせ

て使用の場合、グリルドアのとっての

IH クッキングヒーターを使っていなくても、オー ブンレンジを使うと吸・排気カバー部が熱くなる場 合があります。

鍋のふたを置かない 火災・故障の原因



